



# SERVICE BULLETIN

## AUSTAUSCH DER VENTILFEDERTELLER BEI EINZELVENTILFEDER- AUSFÜHRUNG BEI ROTAX® MOTOR TYPE 912 UND 914 (SERIE)

**SB-912-022UL**  
**SB-914-011UL**

### **VORGESCHRIEBEN**

#### Wiederkehrende Symbole

Bitte beachten Sie die folgenden Symbole, die Sie durch dieses Dokument begleiten:

- ▲ **WARNUNG:** Warnhinweise und Maßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen oder Tod für den Betreiber oder andere, dritte Personen führen können.
- **ACHTUNG:** Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Beschädigungen des Motors und zum Gewährleistungsausschluß führen können.
- ◆ **HINWEIS:** Besondere Hinweise zur besseren Handhabung.

#### 1) Planungsangaben

##### 1.1) **Betreff**

Alle Motoren der Type:

- |             |                  |     |               |
|-------------|------------------|-----|---------------|
| - 912 UL    | ab S/N 4,401.880 | bis | S/N 4,404.123 |
| - 912 ULS   | ab S/N 4,425.001 | bis | S/N 4,426.604 |
| - 912 ULSFR | ab S/N 4,429.501 | bis | S/N 4,429.597 |
| - 914 UL    | ab S/N 4,417.598 | bis | S/N 4,417.977 |

Weiters sind alle jene Motoren betroffen, die im Zuge einer Instandsetzung / Grundüberholung gemäß der letztgültigen Service Instruktion SI-14-1997 auf ein Einzelventilfedersystem umgerüstet wurden.

Ausgenommen sind jene Motoren, die im Zuge einer Instandsetzung / Grundüberholung bereits mit dem Ventilfederteller TNr. 854.184 nachgerüstet wurden.

##### 1.2) **und folgende**

**Siehe dazu SB-912-022 / SB-914-011 letztgültige Ausgabe.**

- ◆ **HINWEIS:** Punkt 1.6) Genehmigung: Ist für Motoren der UL (Serie) nicht erforderlich.  
Punkt 3) Durchführung: Zusätzlich kann die Durchführung von Personen mit entsprechender typenspezifischer Schulung erfolgen.

d01430