

# SERVICE LETTER

## BETRIEBS- UND WARTUNGSHANDBUCH FÜR ROTAX® 912 SERIE SL-912-008

### Wiederkehrende Symbole

Bitte beachten Sie die folgenden Symbole, die Sie durch dieses Dokument beachten:

- ▲ **WARNUNG:** Warnhinweise und Maßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen oder Tod für den Betreiber oder andere, dritte Personen führen können.
- **ACHTUNG:** Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Beschädigungen des Motors und zum Gewährleistungsausschluß führen können.
- ◆ **HINWEIS:** Besondere Hinweise zur besseren Handhabung.

### 1) Planungsangaben

#### 1.1) **Betreff**

Alle Motoren der Type:  
912 (Serie/Vorserie)

#### 1.2) **Zusätzlich zu berücksichtigende ASB/SB/SL und SL** keine

#### 1.3) **Anlaß**

Mit Abschluß der Musterprüfung der Type ROTAX® 912 S und in Hinblick auf notwendige Aktualisierung sowie Standardisierung wurden Betriebs- und Wartungshandbücher der einzelnen Motortypen in jeweils ein Betriebs- und Wartungshandbuch zusammengeführt.

Im Zuge der Standardisierung wurden die umfangreichen Wartungshandbücher entsprechend ihrem Zweck und Nutzen in ein Wartungshandbuch (Line Maintenance) und in ein Inspektion-Reinigung und Reparatur-handbuch (Base Maintenance) aufgeteilt.

#### 1.4) **Gegenstand**

Betriebs- und Wartungshandbuch für ROTAX® 912 Serie

#### 1.5) **Fristen**

EMPFOHLEN

Aus technischen Erwägungen wird nachdrücklich empfohlen, die Dokumentationen auf letztgültigen Revisionsstand zu halten.

#### 1.6) **Genehmigung**

nicht erforderlich

AUFGEHOBEN (ersetzt durch SB 25T1000/912-000/914-000 letzte gültige Ausgabe)  
CANCELLED (superseded by SB 25T1000/912-000/914-000 latest edition)