

SERVICE LETTER

BETRIEBS- UND WARTUNGSHANDBUCH FÜR ROTAX® 914 SERIE SL-914-007

Wiederkehrende Symbole

Bitte beachten Sie die folgenden Symbole, die Sie durch dieses Dokument begleiten:

- ▲ **WARNUNG:** Warnhinweise und Maßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen oder Tod für den Betreiber oder andere, dritte Personen führen können.
- **ACHTUNG:** Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Beschädigungen des Motors und zum Gewährleistungsausschluß führen können.
- ◆ **HINWEIS:** Besondere Hinweise zur besseren Handhabung.

1) Planungsangaben

1.1) **Betreff**

Alle Motoren der Type:
914 (Serie/Vorserie)

1.2) **Zusätzlich zu berücksichtigende ASB/SB/SI und SL**

keine

1.3) **Anlaß**

Mit Einführung des Turboladerreglers mit Software-Kategorie „D“ für ROTAX® 914 (Serie) und in Hinblick auf notwendige Aktualisierung sowie Standardisierung wurden die Betriebshandbücher der einzelnen Motortypen in jeweils ein Betriebshandbuch zusammengereigt und das Wartungshandbuch revidiert.

1.4) **Gegenstand**

Betriebs- und Wartungshandbuch für ROTAX® 914 Serie

1.5) **Fristen**

EMPFOHLEN

Aus technischen Erwägungen wird nachdrücklich empfohlen, die Dokumentationen auf letztgültigen Revisionsstand zu halten.

1.6) **Genehmigung**

nicht erforderlich

AUFGEHOBEN (ersetzt durch SB-25T-000/912-000/914-000 letztgültige Ausgabe)
CANCELLED (superseded by SB-25T-000/912-000/914-000 latest edition)